

Qualifizierungs-Partikelmessung in Reinräumen

MOQLERO

MAM Reinraummesstechnik



Im Folgenden sind alle Zeitangaben in Lokalzeit + Zeitdifferenz zu UTC angegeben.

Erstellungsdatum: 21 Sep 2026 11:15:37 (Europe/Berlin (UTC +2:00))

Seite 1 von 3

Protokollblatt

Gebäude: DEMO Geb01 Raum: DEMO R28
Equipment Nr.: Anforderung: ISO 7.0
Messbeginn: 26 Feb 2025 08:21:14 UTC+01:00
Messpunktgruppe: DEMO Raum G01 R28 Klassifizierung at Rest
Beschreibung: Klassifizierung im Raum gemäß Messpunktplan durchführen

Verwendete Messgeräte:

Partikelmessgerät Bezeichnung	Flow:	Kalibriert bis zum
M0493	472,000 [cm³/s]	03 Mai 2025
M0494	472,000 [cm³/s]	03 Mai 2025

Messnotebook Bezeichnung

VMWIN11MOQLERO

Auswertung:

Anzahl anwesende Personen: n.d.
Gesamt-Probenahmenvolumen: 0,8638 [m³]
Messdauer pro Probe: 61 s
Aktionsgrenze für Partikel $\geq 0,5 \mu\text{m}$: 352000 [1/m³]
Aktionsgrenze für Partikel $\geq 5 \mu\text{m}$: 2930 [1/m³]

Kommentar: n.d.

Messungen								
Messpunkt Nr.	Proben-Nr.	Datum / Zeit	Geräte-status	Partikel $\geq 0,5 \mu\text{m}$ [1/m³]	Partikel $\geq 5 \mu\text{m}$ [1/m³]	Aktions-grenze eingehalten	OCRN	Kommentar Messender
DEMO 01	1	26 Feb 2025 08:21:14+01:00	OK	695	35	ja	O	n.d.
DEMO 01	2	26 Feb 2025 08:22:22+01:00	OK	1147	70	ja	O	n.d.
DEMO 01	3	26 Feb 2025 08:23:29+01:00	OK	278	35	ja	O	n.d.
DEMO 02	1	26 Feb 2025 08:21:25+01:00	OK	0	0	ja	O	n.d.
DEMO 02	2	26 Feb 2025 08:22:33+01:00	OK	35	0	ja	O	n.d.
DEMO 02	3	26 Feb 2025 08:23:40+01:00	OK	35	0	ja	O	n.d.
DEMO 03	1	26 Feb 2025 08:25:05+01:00	OK	35	0	ja	O	n.d.
DEMO 03	2	26 Feb 2025 08:26:14+01:00	OK	0	0	ja	O	n.d.
DEMO 03	3	26 Feb 2025 08:27:21+01:00	OK	0	0	ja	O	n.d.

Anhang zu WO: 105 / DEMO Requalifizierung Raum G01 R28

Signature 21 Sep 2026 11:15:37 (UTC)

MOQLERO

Qualifizierungs-Partikelmessung in Reinräumen

MOQLERO

MAM Reinraummesstechnik



Im Folgenden sind alle Zeitangaben in Lokalzeit + Zeitdifferenz zu UTC angegeben.

Erstellungsdatum: 21 Sep 2026 11:15:37 (Europe/Berlin (UTC +2:00))

Seite 2 von 3

Protokollblatt

Gebäude: DEMO Geb01 Raum: DEMO R28
Equipment Nr.: Anforderung: ISO 7.0
Messbeginn: 26 Feb 2025 08:21:14 UTC+01:00
Messpunktgruppe: DEMO Raum G01 R28 Klassifizierung at Rest

Messungen								
Messpunkt Nr.	Proben-Nr.	Datum / Zeit	Geräte-status	Partikel $\geq 0,5 \mu\text{m}$ [1/m ³]	Partikel $\geq 5 \mu\text{m}$ [1/m ³]	Aktions-grenze eingehalten	OCRN	Kommentar Messender
DEMO 04	1	26 Feb 2025 08:25:20+01:00	OK	0	0	ja	O	n.d.
DEMO 04	2	26 Feb 2025 08:26:29+01:00	OK	0	0	ja	O	n.d.
DEMO 04	3	26 Feb 2025 08:27:36+01:00	OK	0	0	ja	O	n.d.
DEMO 05	1	26 Feb 2025 08:28:56+01:00	OK	0	0	ja	O	n.d.
DEMO 05	2	26 Feb 2025 08:30:05+01:00	OK	487	0	ja	O	n.d.
DEMO 05	3	26 Feb 2025 08:31:12+01:00	OK	869	0	ja	O	n.d.
DEMO 06	1	26 Feb 2025 08:29:09+01:00	OK	0	0	ja	O	n.d.
DEMO 06	2	26 Feb 2025 08:30:17+01:00	OK	35	0	ja	O	n.d.
DEMO 06	3	26 Feb 2025 08:31:24+01:00	OK	174	0	ja	O	n.d.
DEMO 07	1	26 Feb 2025 08:32:51+01:00	OK	174	35	ja	O	n.d.
DEMO 07	2	26 Feb 2025 08:34:00+01:00	OK	244	0	ja	O	n.d.
DEMO 07	3	26 Feb 2025 08:35:07+01:00	OK	105	0	ja	O	n.d.
DEMO 08	1	26 Feb 2025 08:33:08+01:00	OK	0	0	ja	O	n.d.
DEMO 08	2	26 Feb 2025 08:34:16+01:00	OK	35	0	ja	O	n.d.
DEMO 08	3	26 Feb 2025 08:35:24+01:00	OK	0	0	ja	O	n.d.
DEMO 09	1	26 Feb 2025 08:36:45+01:00	OK	0	0	ja	O	n.d.
DEMO 09	2	26 Feb 2025 08:37:54+01:00	OK	0	0	ja	O	n.d.
DEMO 09	3	26 Feb 2025 08:39:01+01:00	OK	35	0	ja	O	n.d.
DEMO 10	1	26 Feb 2025 08:36:55+01:00	OK	0	0	ja	O	n.d.
DEMO 10	2	26 Feb 2025 08:38:04+01:00	OK	0	0	ja	O	n.d.
DEMO 10	3	26 Feb 2025 08:39:11+01:00	OK	0	0	ja	O	n.d.

Anforderungen wurden erfüllt: **Ja**

Qualifizierungs-Partikelmessung in Reinräumen

MOQLERO

MAM Reinraummesstechnik



Im Folgenden sind alle Zeitangaben in Lokalzeit + Zeitdifferenz zu UTC angegeben.

Erstellungsdatum: 21 Sep 2026 11:15:37 (Europe/Berlin (UTC +2:00))

Seite 3 von 3

Protokollblatt

Gebäude:	DEMO Geb01	Raum:	DEMO R28
Equipment Nr.:		Anforderung:	ISO 7.0
Messbeginn:	26 Feb 2025 08:21:14 UTC+01:00		
Messpunktgruppe:	DEMO Raum G01 R28 Klassifizierung at Rest		

Ergebnis: **O** (Where O=Okay; C=Correction needed ; R=Repaired ; N=Not Found / Measured)

Gemessen von:	Doe, John	(jdoe)
Beteiligt:	n.d.	n.d.