

Qualifizierungs-Partikelmessung in LF-Gerät

MOQLERO

MAM Reinraummessstechnik



Im Folgenden sind alle Zeitangaben in Lokalzeit + Zeitdifferenz zu UTC angegeben.

Erstellungsdatum: 21 Sep 2026 11:15:38 (Europe/Berlin (UTC +2:00))

Seite 1 von 2

Protokollblatt

Gebäude: DEMO Geb01 Raum: DEMO R28
Equipment Nr.: DEMO E9266 Anforderung: ISO 7.0
Messbeginn: 25 Feb 2025 13:54:27 UTC+01:00
Messpunktgruppe: DEMO EQ-Nr. E9266 Klassifizierung at Rest
Beschreibung: Produktionsmodus starten. Reinraum mindestens 10 Minuten stabilisieren lassen.

Verwendete Messgeräte:

Partikelmessgerät Bezeichnung	Flow:	Kalibriert bis zum
MA391	472,000 [cm³/s]	03 Mai 2025
MX448	472,000 [cm³/s]	03 Mai 2025

Messnotebook Bezeichnung

VMWIN11MOQLERO

Auswertung:

Anzahl anwesende Personen: n.d.
Gesamt-Probenahmenvolumen: 0,1728 [m³]
Messdauer pro Probe: 61 s
Aktionsgrenze für Partikel $\geq 0,5 \mu\text{m}$: 352000 [1/m³]
Aktionsgrenze für Partikel $\geq 5 \mu\text{m}$: 2930 [1/m³]

Kommentar: n.d.

Messungen								
Messpunkt Nr.	Proben-Nr.	Datum / Zeit	Geräte-status	Partikel $\geq 0,5 \mu\text{m}$ [1/m³]	Partikel $\geq 5 \mu\text{m}$ [1/m³]	Aktions-grenze eingehalten	OCRN	Kommentar Messender
DEMO A	1	25 Feb 2025 13:54:27+01:00	OK	0	0	ja	O	n.d.
DEMO A	2	25 Feb 2025 13:55:36+01:00	OK	70	70	ja	O	n.d.
DEMO A	3	25 Feb 2025 13:56:43+01:00	OK	0	0	ja	O	n.d.
DEMO B	1	25 Feb 2025 13:55:46+01:00	OK	0	0	ja	O	n.d.
DEMO B	2	25 Feb 2025 13:56:55+01:00	OK	0	0	ja	O	n.d.
DEMO B	3	25 Feb 2025 13:58:02+01:00	OK	0	0	ja	O	n.d.

Anforderungen wurden erfüllt: Ja

Ergebnis: O (Where O=Okay; C=Correction needed; R=Repaired; N=Not Found / Measured)

Qualifizierungs-Partikelmessung in LF-Gerät

MOQLERO

MAM Reinraummessstechnik



Im Folgenden sind alle Zeitangaben in Lokalzeit + Zeitdifferenz zu UTC angegeben.

Erstellungsdatum: 21 Sep 2026 11:15:38 (Europe/Berlin (UTC +2:00))

Seite 2 von 2

Protokollblatt

Gebäude:	DEMO Geb01	Raum:	DEMO R28
Equipment Nr.:	DEMO E9266	Anforderung:	ISO 7.0
Messbeginn:	25 Feb 2025 13:54:27 UTC+01:00		
Messpunktgruppe:	DEMO EQ-Nr. E9266 Klassifizierung at Rest		

Gemessen von:	Public, Jane	(jpublic)
Beteiligt:	n.d.	n.d.